

Инструкция по замене системы налогообложения на ККТ ЭКР 2102К-Ф

Для смены системы налогообложения на ККТ необходимо выполнить следующие действия:

1) войти в режим работы с ФН «РАБ ФН?» в соответствии с разделом 2.10 Руководства по эксплуатации «Режим работы с фискальным накопителем»;

2) выбрать режим регистрация ККТ «РЕГ ?»;

3) нажать клавишу «ИТ»;

На индикаторе отобразиться: «ПО»

4) нажать несколько раз клавишу «С» (сброс), пока на индикаторе ККТ не отобразится надпись «СНО»,

5) нажать клавишу «ИТ», на чековой ленте распечатается список СНО

1 OCH

2 УСН доход

3 УСН доход-расход

4 ЕНВД

5 ECXH

6 ПАТЕНТ

б) нажать клавишу «ПН», ввести необходимое значение (от 1 до 6) в зависимости от применяемой системы налогообложения.

7) нажать клавишу «ИТ»

8) нажать несколько раз клавишу «С» (сброс), пока на индикаторе ККТ не отобразится надпись «ПП» (причина перерегистрации),

9) нажать клавишу «ПН», с цифровой клавиатуры ввести «4» (изменение настроек ККТ)

10) нажать клавишу «ИТ», на индикаторе отобразится «FFd 1.05», нажать клавишу «ИТ», на индикаторе отобразиться «P= _ _ _ _ _ _ _ _ » - ввести регистрационный номер ККТ с помощью цифровой клавиатуры.

ВНИМАНИЕ: вводить регистрационный номер, который получили в УВЕДОМЛЕНИИ о присвоении регистрационного номера ККТ.

11) нажать клавишу «ИТ». На индикаторе отобразится:

«Н=_____» -ввести идентификационный номер налогоплательщика с помощью цифровой клавиатуры.

ВНИМАНИЕ: вводить идентификационный номер тот, который у вашей организации. (10 или 12 разрядов)

12) нажать клавишу «ИТ» для завершения программирования.

Если все данные введены корректно, то на чековой ленте распечатаются введенные данные, на индикаторе отобразится «РЕГ?» (запрос на подтверждение введенных данных).

Проверить реквизиты, распечатанные на чековой ленте. При неправильно введенных данных нажать клавишу «С» и повторить регистрацию.

Если реквизиты введены правильно, то нажать клавишу «ИТ».